



INSTRUÇÕES OPERACIONAIS DO TELEFONE DE INCÊNDIO

Sistema de controle CyberCat®

(N/P 10-064 / 10-066)

Sistemas de comunicação de emergência (ECS - Emergency Communications Systems)



Essas instruções devem ser emolduradas e exibidas ao lado do painel de acordo com a regulamentação NFPA 72, Código nacional de alarme de incêndio para o sistema local de alarme de incêndio.

SISTEMA DA LINHA DE DEPARTAMENTO

Em um sistema de linha de departamento, todas as tomadas do telefone do corpo de bombeiros estão conectadas diretamente à haste do telefone do sistema de voz. Assim que um fone for conectado a uma tomada do telefone, ele será conectado automaticamente à haste do telefone. Isso permite a comunicação de duas vias entre qualquer outro telefone conectado e o telefone de incêndio principal localizado na Central de comando de incêndio (FCC - Fire Command Center). À medida que fones adicionais forem conectados, eles serão automaticamente conectados à haste do telefone e poderão ouvir e participar da conversa.

Para iniciar uma chamada:

1. Conecte um fone portátil a uma tomada do telefone do corpo de bombeiros. O telefone será automaticamente conectado à haste do telefone, permitindo a comunicação de duas vias com qualquer outro telefone conectado (máximo 5).
2. Pressione a chave ATIVAR TELEFONE DE INCÊNDIO na placa de controle de paginação localizada na FCC para conectar o telefone de incêndio principal à haste do telefone (se aplicável). O LED vermelho associado acenderá de forma sólida para indicar que o telefone de incêndio principal está conectado à haste do telefone.

i **Observação:** o fone do Telefone de incêndio estará ativado assim que for selecionado.

Para encerrar uma chamada:

1. Desconecte o fone portátil da tomada do telefone do corpo de bombeiros.
2. Pressione a chave ATIVAR MICROFONE na placa do controle de paginação localizada na FCC. O LED vermelho associado acenderá para indicar que o microfone agora está ativado. O LED da chave ATIVAR TELEFONE DE INCÊNDIO apagará.

EM CASO DE PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO:

Nome: _____

Endereço: _____

Fone: _____

ou com a Fike
Departamento de atendimento ao cliente
(800) 979-FIKE (3453) ou
(816) 229-3405

Consulte o documento da Fike PTBR-06-564, "Manual do conjunto de paginação digital" para obter mais informações.